

PM-750 ECOIVER PLUS

INVERNAJE

PM-750 ECOIVER PLUS Producto que evita la creación de algas, la descomposición del agua y la incrustación de cal en las paredes. Facilita la limpieza de las piscinas en primavera. Permanece activo durante 3 meses. No usar hasta que el agua no esté por debajo de 15°C.



MODO Y DOSIS DE EMPLEO:

Piscinas que se van a parar:

- Efectuar una cloración de la piscina para alcanzar un nivel de 3 ppm de cloro libre.
- Limpiar y cepillar la piscina.
- Ajustar el pH a 7.2.
- Añadir 2 L/100 m³ de agua o fracción.
- Mantener el filtro en funcionamiento durante 8 horas.

Piscinas que siguen en funcionamiento:

- Añadir 1 L/100 m³ de agua o fracción.
- Mantener una filtración de 2 a 4 horas diarias y una dosificación baja de cloro (aprox. 0.5 ppm de cloro libre).

En ambos casos, repetir la dosificación a los 3 meses.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Aspecto: líquido azul oscuro
- Olor: característico leve
- Densidad: 1.070 – 1.100 g/cm³
- pH: 8 – 9
- Solubilidad en agua: miscible en todas proporciones

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- Provoca irritación cutánea.
- Provoca lesiones oculares graves.
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- Dejar fuera del alcance de los niños.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).
- Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

PRESENTACIÓN:

Envases de 0.5, 2 y 10 L.